



H=38の野縁受け




野縁受方向




野縁方向

H=25の野縁受け




野縁受方向




野縁方向

H=19の野縁受け



野縁受方向



野縁方向

※野縁受けの断面形状により、つりボルトの配置間隔を検討する必要があります。